



WH 006

SCHÜTZINGER

Max. 1000 V, CAT IV, 8 A !

(abhängig von der verwendeten Sicherung)

- Der Anschluss muss während des Sicherungswechsels spannungsfrei sein.
- *During fuse replacement, be sure that the test lead is not connected to any voltage source*
- Vor jeder Messung Sicherungswert prüfen!
- *Before use: Check fuse rating*
- Vor und nach jeder Messung Funktion der Sicherung prüfen!
- *Before and after each measurement: Check the fuse!*

Beschreibung des Sicherungswechsels:

1. Hülse von Stecker schrauben.
Remove sleeve from the connector



2. Eingebaute Sicherung entnehmen und durch geprüfte Sicherung ersetzen.
Take out mounted fuse and replace it with a checked fuse.



3. Es dürfen nur Hochleistungssicherungen 6,3 x 32 mm mit mind. 1000 V verwendet werden.
Only high energy fuses 6.3 x 32 mm, with at least 1000 V shall be used.

4. Hülse auf Stecker schrauben.
Screw sleeve on connector

