



WH 020



SCHÜTZINGER

Max. 30 V AC – 60 V DC, 32 A !

- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.
Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- When installing it is important that the power is free of voltage.
The rules for working on energised equipment are to be followed.

ÄZ 00