



**Max. 30 V AC – 60 V DC,  
6 A !**

- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist.  
Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- When installing it is important that the power is free of voltage.  
The rules for working on energised equipment are to be followed.

ÄZ 00